

## PLAFONDANKER MET OOG - STAAL ELEKTROLYTISCH VERZINKT



Zeer snelle montage van bijvoorbeeld systeemplafons e.d.

Na het boren van een gat van 8mm (2cm diep) in een betonnen tussenvloer, kunnen deze ankers in geslagen worden.

Door het verenstaal klemt dit anker zich muurvast in de beton.

Voor systeemplafonds dienen de ophangpunten minimaal om de 120 cm gemaakt te worden.